

1.



±20° C

Stap 1

Voor het beste resultaat laat je het paneel en de ophangplaat op kamertemperatuur komen (ongeveer 20° C)

2.



Stap 2

Als er beschermfolie op het paneel zit, verwijder deze dan eerst. Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt. Gebruik hiervoor schoonmaakalcohol of ammonia verdund met water.

3.



Stap 3

Verwijder de beschermplaat aan de achterkant van de sticker. De plaklaag komt dan tevoorschijn.

4.



Stap 4

Plak de ophangplaat op het ontvette gedeelte en druk deze gedurende 20 seconden goed aan.

5.



Stap 5

Ondersteun de ophangplaat gedurende 60 minuten met een object van 15 kg om de plaklaag uit te harden.

6.



Stap 6

Wacht 24 uur met het ophangen van het paneel.